

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et. MEGJEGYZÉS: Ez a ProClip nem kombinálható a 854256 számú tétellel, mindkettőt nem lehet egyszerre telepíteni egy járműbe.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Nyomja be a mellékelt hézagnyitó vékony végét a kijelző körüli keret és a középkonzol körüli keret közötti részbe. Távolítsa el a ProClip ragasztószalag fedelét. Akassza be a ProClip felső részén lévő szögletes élt a hézagnyitó melletti részbe, és nyomja teljesen be a részbe. Húzza ki a hézagnyitót.

2. Húzza lefelé a ProClip-et, majd nyomja előre úgy, hogy a bordázott él beakadjon a légbeömlő felső részébe.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC60 (2009-2013)

