

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, mielőtt a ProClipet rögzítené, figyelmesen olvassa el a használati utasítást!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A felső részét akassza be a légbefúvó felső része alá.



2. A ProClip alsó részét nyomja tovább, majd akassza be a légbefúvó alsó részébe.

3. Nyomja addig, amíg az öntapadó rész meg nem tapad.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen GTI (2010-2014); Volkswagen Golf (2010-2014); Volkswagen Golf R (2010-2014); Volkswagen Golf VI (2009-2012); Volkswagen Golf VI Variant (2010-2012); Volkswagen Golf Wagon (2010-2014); Volkswagen Jetta SportsWagen (2010-2014)

