

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Alkalmazható általános rádióval és nagy kijelzős rádióval/navigációval rendelkező járművekben.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a rádió és annak kerete között. A ProClip bal felét tegye a réstágító által kitágított rés alá.



2. Csúsztassa a ProClipet jobbra úgy, hogy beakadjon a rádió panele mögé és a jobb fele a műszerfal plüssös részéhez érjen. Ezután a bal mutató ujját helyezze a ProClip jobb fele mögé és ezzel egyidőben nyomja tovább a ProClip jobb felét. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, amíg a helyére nem került.



3. A jobb felső sarkát óvatosan nyomja tovább. Egy kattanást kell hallania, ami azt jelzi, a termék a helyére került. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen GTI (2010-2014); Volkswagen Golf (2010-2014); Volkswagen Golf R (2010-2014);



Volkswagen Golf VI (2009-2012); Volkswagen Golf VI Variant (2010-2012); Volkswagen Golf Wagon (2010-2014); Volkswagen Jetta SportsWagen (2010-2014)