

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt annak a területnek a tisztításához, ahová a ProClip-et rögzíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Nyomja a ProClip felső részén lévő ívelt szélét a kijelzőt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, hogy szélesítse a rést.



2. Hajtsa le a ProClip-et úgy, hogy a felső ívelt széle beakadjon a kijelzőt körülvevő keret alá. Akassza a ProClip alsó részén lévő szögletes szélét a légbeömlő felső éle alá.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda 6 (2008-2012)

