

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felhelyezné a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a ProClip felszerelési területének megtisztításához. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának védőfóliáit. Akassza be a ProClip bal részének szögletes szélét a sebességváltó melletti panel és a padlókonzol széle közötti részbe.



2. Nyomja le a ProClip jobb oldalát, és akassza be a jobb rész szögletes szélét a konzol széle alá. Nyomja a ProClip jobb szélét a konzol oldalfala felé, hogy a szögletes él megfelelően beakadjon a konzol széle alá.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz GLK-Class (2008-2012)

