

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg a felületet, ahová a ProClipet felszereli majd.



1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a rádió és a műszerfal kerete közt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClipet az alsó részénél fogva nyomja a réstágító által kitágított részbe.

2. Csúsztassa a ProClipet addig, amíg be nem akad a rádió körüli keretbe. húzza ki a réstágítót. Tágítsa ki a rést a műszerfal alsó és felső részénél is.

3. akassza be a ProClip felső részét a nyílásba.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Seat Ibiza (2009-2017)

