

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet helyezni fogja. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzol és a műszerfal közt. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. Akassza be az alsó részénél fogva a réstágító melletti nyílásba.



2. Húzza a ProClipet maga felé és akassza be az alsó részét a légbefúvó felső részébe.

3. Ragassza oda a ProClipet. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Avensis (2009-2015)

