

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, pontosan kövesse az utasításokat, mielőtt a ProClipet rögzíti!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fogja szerelni. Távolítsa el az öntapadó matricákat. A ProClipet az alsó részénél fogva helyezze a légbefúvó alsó részéhez.

2. Nyomja össze a ProClip alsó és felső részét, ezáltal becsúszik a légbefúvó felső része alá.

3. Ne nyomja tovább, így a helyére kerül és megtapad.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Scion iQ (2012-2018)
- Toyota iQ (2009-2019)

