

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy a ProClipet a képen látható módon rögzítse.

1. Távolítsa el az aprótartót a légbefúvó feletti részről. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzol és annak kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja/akassza be a ProClip felső részét a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Győződjön meg róla, hogy a ProClip alsó részénél lévő bemetszés pontosan illeszkedik e a műszerfalra. Nyomja az alsó részt tovább, amíg teljesen a helyére nem került.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo XC60 (2009-2010)

