

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a középkonzol felső pereme között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a réstágító által kitágított rés mellé. Tartsa a ProClipet majdnem megdőntve úgy, hogy az öntapadó matricák még ne tapadjanak meg. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a műszerfal és a középkonzol felső közé. Csúsztassa a ProClipet balra. Húzza ki a réstágítót.



3. Tegye a mutatóujját a ProClip elülső lemeze mögé. A ProClip alsó részét akassza be a rádió és annak kerete között. Nyomja a ProClip alsó részét tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Ram Chassis Cab (2011-2012); Dodge Ram Laramie Longhorn (2011-2012); Dodge Ram

Outdoorsman (2011-2012); Dodge Ram Pick Up
1500 (2009-2012); Dodge Ram Pick Up 2500/3500
(2010-2012); Dodge Ram Pick Up 4500/5500 (2010-
2012)