

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a konzol pereme és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip jobb felét akassza be a közép konzol pereme mögé.

3. Tegye a kezét a ProClip elülső lemezére, majd nyomja balra. Ezután nyomja a ProClip bal felét a réstágító által kitágított részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Ram Chassis Cab (2011-2012); Dodge Ram Laramie Longhorn (2011-2012); Dodge Ram Outdoorsman (2011-2012); Dodge Ram Pick Up 1500 (2009-2012); Dodge Ram Pick Up 2500/3500 (2010-2012); Dodge Ram Pick Up 4500/5500 (2010-2012)

