

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt annak a területnek a megtisztításához, ahol a ProClipet telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipen. Nyissa ki a kesztyűtartó ajtaját. Akassza a ProClip alsó részén lévő ívelt élt a műszerfal szélére.



2. Helyezze mutatóujjait a ProClip mögé. Tolja felfelé, és akassza az szögben lévő élt a műszerfal szélére. Zárja be a kesztyűtartót.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Compass (2009-2016); Jeep Patriot (2009-2017)

