

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-en. Akassza be a ProClip alsó részén található szögletes élét a légbeömlő panel keretének szélére.



2. Helyezze hüvelykujját a ProClip felső részére. Nyomja határozottan előre a ProClip-et úgy, hogy a ProClip felső részén lévő szögletes él bepattanjon/ráakaszkodjon az információs ablakot körülvevő panel szélére. Nyomja le a ProClip tetejét az ujjával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szögletes él megfelelően rá van akasztva a panel szélére, és hogy a ragasztószalag a lehető legjobban rögzüljön.



3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda RX-8 (2009-2012)

