

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törölkendőt a terület tisztítására, ahol a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ProClip-en lévő ragasztószalag fedelét. Akassza a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a konzol szélére.



2. Helyezze hüvelykujját a ProClip felső részére (a díszlap mögött). Nyomja erősen előre a ProClip-et. A ProClip most előre fog hajlani. Nyomja addig, amíg a ProClip jobb hátsó részén lévő szögletes él a szőnyeg melletti oldalfal szélén meg nem akad.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Mazda RX-8 (2009-2012)

