



# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület tisztításához, ahol a ProClip-et felszereli. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedőrétegét. Akassza be/nyomja a ProClip jobb oldalának ferde élét a középkonzol oldalfalának részébe.



2. Helyezze kezét a ProClip jobb oldalára, és nyomja erősen balra, a középkonzol panel felé. A ProClip most balra fog hajlani. Nyomja addig, amíg a ProClip bal oldalának ferde éle be nem akad/kattan a középkonzol széléhez.

3. A ProClip tartó a helyére került.



4. A ProClip tartó a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford F-Series 150 (2009-2014)
- Lincoln Mark LT (2010-2015)

