

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip alsó részét helyezze a műszerfal és az aprótartó közti részbe. Nyomja addig, amíg teljesen be nem kattant a helyére.



2. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal tetejénél. Tartsa a réstágítót szinte derékszögben majd óvatosan nyomja a ProClip tetejét tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.



3. Ez a ProClip másképp is felszerelhető, amint a képen láthatja. Akár két ProClipet is felszerelhetünk egymás mellé.

4. A ProClip a helyére került. A ProClip a képen láthatónál balrább nem szerelhető fel.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford E-Series 150 (2009-2016)

