

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a középkonzol kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClipet akassza be a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Tegye az ujjait a ProClip elülső része mögé. Húzza a ProClip maga felé, majd akassza be a műszerfal pereme mögé.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford E-Series 150 (2009-2016)

