

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClipet telepíteni kívánja. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Akassza a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt a konzol szélére.



2. Helyezze hüvelykujját a ProClip felső részére (az előlap mögé). Nyomja határozottan előre a ProClipet. A ProClip most előre fog hajolni. Nyomja addig, amíg a ProClip jobb oldalán lévő szögletes él bepattan/akaszkodik a szőnyeg melletti oldalfal szélére.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan 370 Z (2009-2020)

