

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzítené.

1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú törlőkendőt a terület megtisztítására, ahol a ProClipet telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipen. Helyezze a ProClip vékony élét a légbeömlő felső részébe, a felső légbeömlő pereméhez.



2. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy a szögben hajló él a légbeömlő alsó pereme köré akaszkodjon.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Borrego (2009-2010)

