

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip alsó részét nyomja a légbefúvó és annak kerete közti részbe.



2. A ProClip felső részét nyomja lefelé majd akassza be a részbe.

3. Nyomja a ProClipet felfelé majd győződjön meg róla, hogy a felső rész is a helyére került.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Venza (2009-2012)

