

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet. Fontos, hogy a ProClip pontosan ugyanabba a pozícióba kerüljön, mint ahogy a képeken látható.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a ProClip telepítési területének tisztítására. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának borítását. Tartsa a ProClipet majdnem vízszintes helyzetben. Nyomja a ProClip jobb oldalán lévő ívelt élt a képen látható pozícióban a falvarrásba. (Megjegyzés: Nem fog illeszkedni, ha túl messze tolja le vagy fel a varrásban)



2. Nyomja be a mellékelt résnyitó vékony végét a közép konzol panel széle és a konzol széle közötti részbe, hogy kiszélesítse a rést. Helyezze mutatóujjait a ProClip mögé. Húzza a ProClipet maga felé, hogy meghajoljon, és akassza be a szögletes élt a közép konzol szélére, a résnyitó alatti részbe. Vegye ki a résnyitót.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Venza (2009-2012)