

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt réstágítók segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és a műszerfal kerete között.

2. A ProClip felső részét helyezze a légbefúvó és a műszerfal kerete közti részbe. Nyomja addig, amíg nem érzi, hogy a helyére került.



3. A ProClip középső részét nyomja tovább, amíg be nem csúszik a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került. .

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C5 III (2008-2017)

