

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és a kijelző kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A jobb sarkánál fogva a ProClip felső részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé.

2. Nyomja lefelé, amíg teljesen a helyére nem kerül. Csúsztassa a ProClipet balra. Húzza ki a réstágítót.

3. Tegye a réstágítót a fedélzeti computer és az azt körülvevő keret között. A ProClip alsó részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé. Nyomja addig, amíg teljesen a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Zafira B (2005-2011)