

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a rádió és az azt körülvevő keret között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClipet a bal felénél fogva helyezze a résbe a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a rés alsó sarkához a középső konzol felőli oldalon.

3. Csúsztassa a réstágítót felfelé a résben, ezáltal hely keletkezik a ProClip alatt. Nyomja a ProClip jobb felét a réstágító által kitágított rés fölé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Pixo (2009-2015)
- Suzuki Alto (2009-2016)

