

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvók és a kereteik között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip alsó részét helyezze a résbe a műszerfal és a középkonzol közé.



2. Csúsztassa a ProClipet tovább, amíg a az alsó rész be nem akad a középkonzol mögé.

3. Akassza a ProClip felső részét a réstágító által kitágított rés mellé. A ProClip felső részét nyomja lefelé, amíg be nem akad a nyílásba. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 206+ (2009-2013)

