

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzol kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip jobb felét helyezze a résbe a sztereó és annak kerete közé.

3. A ProClip bal felét akassza a réstágító által kitágított rés fölé. A ProClip bal felét nyomja tovább a középkonzol felé, amíg be nem akad. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 206+ (2009-2013)

