

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et. Ez a ProClip gyári navigációs képernyővel rendelkező és nem rendelkező modellekhez is illeszkedik.



1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a ProClip-et telepíteni fogja. Húzza le a ProClip-en található ragasztószalag borítását. Nyomja/beakasztja a ProClip felső részének ferde élét a légrács panel keret és a faerezetű díszítőelem közötti résbe.



2. Nyomja erősen lefelé a ProClip tetejét, és előre felé a ProClip alsó részét, hogy a ferde él beakaszodjon a faerezetű díszítőelem szélébe.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln MKS (2009-2012)