



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti. Ez a ProClip illeszkedik a gyári navigációs képernyővel rendelkező és nem rendelkező modellekhez is, és a képen látható módon rögzíthető bármelyik légbefúvó alá. A ProClipet egyszerre is rögzítheti.



1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a ProClip telepítésének helyének megtisztításához. Zárja be a légbefúvót, miközben a ProClipet rögzíti. (Amikor a ProClip rögzítve van, a légbefúvó szabadon nyitható és állítható). Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClipen. Nyomja/horgassa be a ProClip alsó részének szögletes élét a középkonzol panel keret és a műszerfal túlnyúlása közötti részbe.



2. Nyomja erősen előre a ProClip tetejét, hogy a szögletes él a légbefúvó széléhez kapcsolódjon.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Fusion (2010-2012)
- Mercury Milan (2010-2012); Mercury Milan Hybrid (2010-2012)

