

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Helyezze a hátsó részt a légbefúvó 9. bemetszésbe úgy, hogy a számolást jobbról balra teszi.



2. Nyomja a ProClipet lefelé és akassza be a 9. bemetszésbe.

3. Tegye az ujjait az elülső lemez mögé majd húzza kifelé. Az alsó részt akassza be a légbefúvó felső részébe.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Soul (2009)

