

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. és 2. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést rádió és annak kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip jobb felét nyomja a légbefúvó és annak kerete közé.



3. Nyomja a ProClip bal felét óvatosan tovább, amíg úgy érzi, a helyére került. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Cube (2009-2014)

