

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és annak kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip alsó részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. A ProClipet a felső részénél fogva nyomja lefelé, amíg be nem akad a helyére.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Camaro (2010-2011)

