

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Nyissa ki a kesztyűtartót. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és annak kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip jobb felét helyezze a kesztyűtartó és a műszerfal közti részbe.

3. Csúsztassa a ProClipet balra úgy, hogy a jobb fele akadjon be a kesztyűtartó mögé. A ProClip bal felét tegye a réstágító által kitágított rés fölé. Nyomja a ProClip bal felét tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót. Csukja be a kesztyűtartót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Polo (2010-2014)

