

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a klíma vezérlő panele és a középkonzol között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClipet a felső részénél fogva helyezze a részbe.



2. Csúsztassa a ProClipet lefelé, amíg a felső rész be nem akad a fedélzeti computer mögé.

3. A ProClipet az alsó részénél fogva nyomja felfelé, amíg az alsó rész be nem akad a réstágító melletti nyílásba. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Alfa Romeo MiTo (2009-2018)

