

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!



1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClipet az alsó részénél fogva nyomja a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a légbefúvó és a műszerfal között. A ProClip felső részét nyomja tovább, amíg be nem akad a réstágító által kitágított rés mellé.



3. A ProClipet a felső részénél fogva nyomja lefelé, amíg a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Renault Scénic (2010-2016)