



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílás alsó élére.



2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé és előre, majd nyomja a felső élét a résbe, a szellőzőnyílást körülvevő panel és a műszerfal túlnyúlás közé.

3. és 4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Yeti (2010-2015)

