

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a rádió és annak kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről



2. A ProClipet a bal oldalánál fogva nyomja a réstágító által kitágított rés alá. Húzza ki a réstágítót.

3. Tegye a réstágítót a középkonzol kerete és a műszerfal közé. A ProClipet a jobb oldalánál fogva akassza be a réstágítók által kitágított rés fölé. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Yeti (2016-2015)

