

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClipet a bal oldalánál fogva helyezze a rádió és az azt körvevő panel közé.



2. A ProClip jobb felét nyomja tovább, amíg be nem akad a rádió mögé.

3. A mellékelt réstágítót nyomja a középkonzol és a műszerfal közti részbe, majd tágítsa ki azt. Nyomja tovább a ProClip jobb oldalát, amíg be nem akad a réstágító által kitágított rész fölé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dacia Duster (2010-2013); Dacia Logan (2009-2013); Dacia Sandero (2008-2012)
- Renault Logan (2009-2014)

