

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Helyezze a ProClipet a légbefúvó és a zenelejátszó közé.



2. Tegye a hüvelykujját a ProClip bal felső sarkára, majd nyomja óvatosan tovább, amíg a felső rész be nem akad a légbefúvó és a műszerfal közé.

3. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került

4. A ProClip a helyére került. .



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Taurus (2010-2017)

