



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt, hogy megtisztítsa azt a területet, ahová a ProClip-et felszereli. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-en. Akassza be a ProClip alsó részén található szögletes élt a műszerfal szélére.



2. Helyezze hüvelykujját a ProClip felső részére, és nyomja erősen előre, hogy a szögletes él beakadjon a műszerfal és a faberakás közötti részbe. Nyomja le a ProClip tetejét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szögletes él teljesen be van akadva a részbe, és a ragasztószalag a lehető legjobban rögzüljön.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick LaCrosse (2010-2015)

