



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClipet telepíteni kívánja. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedőrétegét. Igazítsa a ProClip jobb felső sarkát a gombok alsó széléhez, ahogy azt a képen a fehér nyíl mutatja. Nyomja a ProClip jobb oldalán lévő szögletes élt a padlókonzol széle és a középkonzol panel közötti részbe.



2. Helyezze a hüvelykujját a ProClip bal oldalára, és nyomja le határozottan, hogy a szögletes él a fal szélére akaszzkodjon. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére kattan.

3. A ProClip tartó a helyére került.



4. A ProClip tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick LaCrosse (2010-2013)

