

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik részeit felfelé, a konzol éle és a tároló doboz oldalfalai közti részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Akassza be a ProClip alján található meghajlított élt a részbe, a réstágítók közé. Ezután húzza ki a réstágítókat.



2. Nyomja a réstágítókat a konzol éle és a középső konzol oldalfalai közti részbe. Nyomja a ProClipet a középső konzol falai felé, így a meghajlított él illeszkedni fog a részbe, a réstágítók közé.



3. Nyomja határozottan lefelé a ProClip tetejét és győződjön meg arról, hogy a meghajlított él minden irányból illeszkedett a részbe. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Equinox (2010-2016)
- GMC Terrain (2010-2016)

