

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClipet felszereli. Húzza le a ragasztószalag borítását a ProClipről. Nyomja felfelé a ProClip felső részének szögletes élét a középkonzol panelje és a műszerfal túlnyúlása közötti részbe.



2. Nyomja felfelé a ProClip alsó részét, és akassza a szögletes élt a műszerfal pereme és a középkonzol panelje közötti részbe.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Discovery 4 (2010-2017); Land Rover LR4 (2010-2017)

