

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt azon a területen, ahová a ProClip-et telepíteni kívánja. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről.

Nyomja/beakasztja a ProClip felső részének szögletes élét a légbeömlő és a műszerfal párnázott része közötti részbe.



2. Nyomja le a ProClip tetejét úgy, hogy lefelé hajoljon, majd akassza be a szögletes élt a párnázott műszerfal túlnyúlása és a középkonzol panel közötti részbe.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Range Rover Sport (2010-2013)

