

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip alsó részét akassza be a légbefúvó és a belső kárpitozás közé.



2. Az alsó részt nyomja teljesen a nyílásba.

3. A ProClip felső részét akassza be az információs kijelző és a műszerfal közé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 5-series GT F07 (2010-2017)

