

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és a műszerfal kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Az alsó részénél fogva helyezze a ProClipet a réstágító által kitágított rés mellé. Húzza ki a réstágítót.



2. Helyezze a réstágítót a légbefúvó kerete és a műszerfal közé. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, amíg be nem akad a réstágító által kitágított rés mellé.



3. Nyomja addig, amíg teljesen a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X1 E84 (2010-2015)

