

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzol kerete és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét akassza be a réstágító által kitágított rés mellé.



2. Húzza ki a réstágítót. Húzza a ProClipet maga felé.

3. Akassza be az alsó részt a légbefúvó felső része alá.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Caravelle (2010-2015); Volkswagen T5 Transporter/Pickup (2010-2015)

