

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a légbefúvó és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. A ProClip alsó részét akassza be a légbefúvó alá.



2. Húzza a ProClipet felfelé, majd a felső részét helyezze a réstágító által kitágított rés mellé.

3. Nyomja a ProClip felső részét tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota HiLux (2010-2011)

