

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a légbefúvó és a műszerfal közé, majd akassza be.



2. Nyomja a ProClipet lefelé, majd az alsó részt akassza be az aprótartó felső részéhez.

3. A ProClip alsó részét nyomja lefelé, hogy az öntapadó matrica megtapadjon. .

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 5008 (2010-2017)

