

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a fedélzeti computer és annak kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó sarkát a réstágító által kitágított rés fölé.

3. Nyomja tovább a ProClip felső részét, amíg teljesen a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 5008 (2010-2017)

