



TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágtísa ki a rést a rádió és annak kerete között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip bal felét tegye a réstágító által kitágított rés alá. Kezdje a ProClip felső sarkával majd az alsó részével. Húzza ki a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a középkonzol és a műszerfal közé. Csúsztassa a réstágítót lefelé, amikor a résben van, a ProClip felé.

3. A ProClip jobb felét nyomja óvatosan tovább, amíg teljesen a helyére nem kerül. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (2004-2005)

